

## Příslušenství pro diamantové jádrové vrtáky



Kat. No.	Popis
<b>Adaptéry vřeten</b>	
68426	Adaptér 1/2" BSP (F) až 1/2" BSP (F)
84576	Adaptér M16 (F) do 1/2" (F) BSP
83616	Kombinovaný adaptér 1/2" (F) vnitřní, až 1 1/4" (M) vnější, 1/2" (F) vnitřní
42716	Adaptér 1 1/4" UNC (vnitřní) až 1/2" BSP (vnitřní)
42726	Adaptér 1 1/4" UNC (vnější) až 1/2" BSP (vnější)
68516	Adaptér 1/2" BSP (vnitřní) až M16 (vnější)
57936	Adaptér 2" x 1/2" BSP (vnější)
<b>Adaptéry pro stroje Hilti</b>	
52786	Adaptér pro upínací sklíčidlo 1/2" BSP (vnější)
66956	Adaptér pro Hilti DD100 na 1/2" BSP (vnitřní)
<b>1/2" Prodlužovací tyče pro HC-2W, RB-3W</b>	
52366	Nástavec, délka 150 mm (6"), ø 1 3/16" 1/2" (vnější) -- > 1/2" (vnitřní)
42766	Nástavec, délka 300 mm (12"), ø 1 3/16" 1/2" (vnější) -- > 1/2" (vnitřní)
<b>1 1/4" Prodlužovací tyče pro RB-208, RB-212, RB-214</b>	
42806	Nástavec, délka 300 mm (12"), ø 1 1/8" 1 1/4" (vnitřní) -- > 1 1/4" (vnější)
<b>Všeobecné příslušenství</b>	
42936	Měděný kroužek pro snadnou demontáž korunky, 1 1/4"
57236	Měděná mazací pasta
42946	Brusný kámen pro ostření / čištění diamantových segmentů
<b>Příslušenství vodícího vrtáku pro vrtání za sucha s HC-1, HC-2(W) a RB-3W</b>	
68416	Odsavač prachu (pouze při vrtání za sucha)
52566	Držák vodícího vrtáku
57866	Podpěra pro vrtací korunku a navrtávací špička ø 5 mm pro korunku 200 mm
57876	Podpěra pro vrtací korunku a navrtávací špička ø 5 mm pro korunku 200 mm s odsáváním prachu
57916	Podpěra pro vrtací korunku a navrtávací špička ø 5 mm pro korunku 300 mm s odsáváním prachu
57886	Výměnná navrtávací špička ø 5 mm pro vodící vrtáky výše
52606	Vodící vrták 10 x 210 mm pro korunku 200 mm
52616	Vodící vrták 10 x 300 mm pro korunku 200 mm s odsavačem prachu
52626	Vyhazovací klíč pro unašeč