

Nastavitelné podpěry trubek

Model 46



Model 92

Katalogové č.	Č. modelu	Popis	Výškové nastavení do spodní-horní polohy		Max. Velikost trubky		Max. Nosnost		Hmotnost	
			palce	cm	palce	mm	lb.	kg	lb.	kg
42505	46	Nastavitelná podpěra trubek	23 - 33	59 - 84	6	150	2500	1134	23	10,4
42510*	92	Nastavitelná podpěra trubek	32 - 41	81 - 104	6	150	2500	1134	28	12,7

Stojan pro drážkovačky



Katalogové č.	Č. modelu	Popis	Výškové nastavení do spodní-horní polohy		Max. Velikost trubky		Max. Nosnost		Hmotnost	
			palce	cm	palce	mm	lb.	kg	lb.	kg
83380*	965	Stojan pro drážkovačky	26 - 42	66 - 107	12	300	2500	1134	29	13,2

*Pro použití se závitořezy.

Nastavitelná podpěra s ocelovými kladkami



Katalogové č.	Č. modelu	Popis	Výška		Max. Velikost trubky		Max. Nosnost		Hmotnost	
			palce	cm	palce	mm	lb.	kg	lb.	kg
64642	AR99	Nastavitelná kladková podpěra s ocelovými kolečky	34	86	36	900	2500	1134	30	13,6

Podpěra pro trubky s velkým průměrem



Katalogové č.	Č. modelu	Popis	Výškové nastavení do spodní-horní polohy		Max. Velikost trubky		Max. Nosnost		Hmotnost	
			palce	cm	palce	mm	lb.	kg	lb.	kg
96372	RJ-624	Podpěra pro trubky s velkým průměrem	16 - 31	41 - 79	24	610	4500	2041	167	75,7