

Vysílače NaviTrack®



Vysílací sonda (512Hz sonda)

Za účelem vyhledání potrubí může být sonda připevněna k čistící spirále nebo tlakové hadici.

- Signál 512 Hz.
- Bateriové napájení.
- Blikající LED signalizuje, že sonda vysílá.
- Vyhovuje požadavkům FCC, třída B, a EN 55022, třída B.

Katalogové č.	Popis	Hmotnost	
		lb.	kg
16728	Vysílací sonda, 512-AAA	0.4	0,18

Příslušenství

Katalogové č.	Popis
19258	Adaptér na 1¼" (32 mm) sekční spirálu
19263	Adaptér na 5/8" a ¾" (16 mm a 20 mm) spirály bubnových čističek
19268	Adaptér na 7/8" (22 mm) sekční a 1/2" (12 mm) spirály bubnových čističek
19273	Adaptér na 9/8" (16 mm) sekční a 3/8" (10 mm) spirály bubnových čističek
86246	Adaptér na 1/2" (12 mm) tlakovou hadici



Sonda SeeSnake Flexmitter®

Pomocí sondy SeeSnake Flexmitter 512 Hz můžete lokalizovat kameru v potrubí.

- Standardně u všech cívek SeeSnake: SeeSnake Mini, SeeSnake Standard a samonivelační SeeSnake (Mini a Standard).
- Pokud vaše kamera SeeSnake není vybavena sondou, můžete si svou kameru vylepšit vysílačem Flexmitter.
- Vyhovuje požadavkům FCC, třída A a EN 55022, třída B.

Katalogové č.	Popis	Hmotnost	
		lb.	kg
15323	Standard SeeSnake Flexmitter	0.6	0,3
15828	Mini SeeSnake Flexmitter	1.0	0,5