

## Volitelné závitorezné hlavy

Katalogové č.	Modelové č.	Popis závitorezné hlavy	Jak se otevírá	Směr závitů	Mazání skrz hlavu	Použité nože	Velikost trubky	Velikost šroubu	Použití v	Hmotnost	
										lb.	kg
<b>Strojní závitorezné hlavy NPT</b>											
97065	811A	Univerzální	Q.O.	PZ	Ano	Univ.	1/8 - 2"	1/4 - 2"	R	12 1/2	5,7
97075	815A	Univerzální	S.O.	PZ	Ano	Univ.	1/8 - 2"	1/4 - 2"	R	13	5,9
23282	842	Univerzální	Q.O.	LZ	Ano	Univ.	1/8 - 2"	–	R	12 1/2	5,7
10491	555	555	Q.O.	PZ	Ano	Duální/šroubové	1/8 - 3/4"	–	R	8	3,6
<b>Strojní závitorezné hlavy BSPT</b>											
97070	811A	Britská univerzální	Q.O.	PZ	Ano	Univ.	1/8 - 2"	1/4 - 2"	R	12 1/2	5,7
97080	815A	Britská univerzální	S.O.	PZ	Ano	Univ.	1/8 - 2"	1/4 - 2"	R	13	5,9
45322	815A	Britská univerzální Eur. RT	S.O.	PZ	Ano	Univ.	1/8 - 2"	1/4 - 2"	R	13	5,9
23297	856	Britská univerzální	S.O.	LZ	Ano	Univ.	1/8 - 2"	–	R	12 1/2	5,7
10491	555	555	Q.O.	PZ	Ano	Duální/šroubové	1/8 - 3/4"	–	R	8	3,6
<b>Strojní šroubové závitorezné hlavy</b>											
97045	531	Šroub	Q.O.	PZ/LZ	Ano	500B	–	1/4 - 1"	R	7 1/2	3,4
97050	532	Šroub	Q.O.	PZ/LZ	Ano	500B	–	1/4 - 2"	R	9	4,1



**Model 815A**  
Automat. otevírací  
závitorezná hlava



**Model 811A**  
Rychl. otevírací  
závitorezná hlava



**Model 532**  
Závitorezná hlava na šrouby



**Model 856/842**  
Univerzální závitorezná  
hlava



**Model 555**  
Závitorezná hlava

R = vhodné pro nástrojové držáky modelů 1233 535-535A a 300, 300 Compact a 300-A.

Q.O. = rychl. otevírací – ručně ovládaná vypínací páka odtáhne nože po vyříznutí požadované délky závitů.

S.O. = automat. otevírací – dorazová patka automaticky odtáhne nože po vyříznutí požadované délky závitů.

Závitorezná hlava 811A nahrazuje modely 811 a 841.

Závitorezná hlava 815A nahrazuje modely 815 a 845.

Závitorezná hlava 555 nahrazuje model 515.

Poznámka: Závitorezné hlavy pro britské míry používají pouze nože pro britské míry (BSPT).

Poznámka: Závitorezné hlavy 531 a 532 nahrazují model 500B.

Jednotlivé závitorezné hlavy neobsahují nože.

## Rozdíly mezi závitoreznými hlavami

- Automat. otevírací – Automatické otevírání pro opakovaný počet závitů stejné délky.
- Rychl. otevírací – Manuální otevírání pro individuální závit s délkou závitů definované uživatelem.
- Šroubová – Speciálně pro řezání šroubových závitů.

## Stojan na hlavy pro závitorezné hlavy všech strojů

Katalogové č.	Modelové č.	Popis	Hmotnost	
			lb.	kg
42485	4U	4 hlav	8 1/2	3,9
42490	6U	6 hlav	12 1/2	5,7

