

DĚLENÍ A PŘÍPRAVA TRUBEK/POTRUBÍ



Model 101

Miniřezáky pro potrubí v těsných prostorech

- Speciálně navrženy pro použití v omezeném prostoru na trubky o malém průměru z tvrdé a měkké mědi, hliníku, mosazi a plastu; válečky mají drážky pro řezy v blízkosti hrdla.
- Pevné a lehké uložení posuvu a kolečka, velká vroubkovaná šroubovací rukojeť posuvu umožňuje snadné ovládání řezného tlaku pro čistý řez.
- Modely 117 a 118 mají samoposuvné dělicí kolečko, které automaticky řeže po pouhém jednom dotažení rukojetí (AUTOFEED®).
- Model 118 má speciální otočnou rukojeť pro snazší utahování šroubu posuvu.
- Model 101-ML je pouze pro vícevrstvé trubky.

NOVINKA



2 v 1 miniřezáky s autoposuvem AUTOFEED

Katalogové č.	Č. modelu	Popis	Stand. kolečko	Rozměry		Hmotnost		Std. Balení
				mm	lb.	kg		
40617	101	Miniřezák*	E-3469	6 - 28	1/2	0,23	6	
32975	103	Miniřezák	E-3469	3 - 16	1/3	0,15	6	
32985	104	Miniřezák	E-3469	5 - 24	1/3	0,15	6	
97787	117	Miniřezáky s autoposuvem AUTOFEED	E-3469	5 - 24	1/3	0,15	12	
32573	118	2 v 1 miniřezáky s autoposuvem AUTOFEED (vč. ráčny)*	E-3469	6 - 28	1 1/16	0,48	1	
32933	118	Ráčna pouze - pro miniřezáky model 118 a 101	—	—	5/8	0,26	1	
21938	101-ML	Miniřezák pro vícevrstvé trubky	E2155	6 - 28	1/3	0,15	6	

* Modely 101 a 118 mají v otočné rukojeti náhradní dělicí kolečko.

(TOOL TIP) Pro nejlepší řezné výsledky vyměňte kolík kolečka řezáku minimálně jednou za dvě výměny dělicího kolečka.